

Börja med att montera fixturen enligt anvisning från GROHE  
[www.grohe.se](http://www.grohe.se)



1. Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas.  
Torka bort slipdammet med T-Sprit eller liknande.

(Se röd pil)



2. Applicera KD+ Skarvlim på insidan av plastboxen  
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.  
Spraya vatten på limmet i samband med montering av manschetten.



3. Applicera KD+ Skarvlim alt. KD+ 2K Folielim på väggytan som manschetten täcker  
Sprid ut limmet med fintandad limspridare Alt. Pensel.



4. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.
5. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



6. Applicera KD+ Skarvlim alt. KD+ 2K Folielim på manschetten. Applicera därefter KD+ Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

7. Montera KD+ Folie Trygg Alt. KD+ Folie Projekt.



8. Överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut skarven mellan folien och manschetten med KD+ 2K Folielim Alt. KD+ Skarvlim. 2 strykningar
9. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med KD+ 2K Folielim Alt. KD+ Skarvlim 2 strykningar.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt anvisning för KD+ Foliessystem.

För mer info om KD+ Foliessystem. Se [www.kdplus.se](http://www.kdplus.se)

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

RI  
SE

C900125

Sid 2